



INSTRUCTIVO VISUAL DE MANTENIMIENTO

CAMBIO DE TOPE

SYNCRO

Código	IM-MEC-0002
Área	ROTURA
Especialidad	Mecánico
Versión	1.0
Total de pasos	4
Tiempo total estimado	0 minutos

Apertura de cubierta

abrir cubierta de maquina syncro mediante la interfaz del tablero

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



PASO 2 DE 4

presionar boton de emergencia

bloquear la maquina para que no lo prendan

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0002 · CAMBIO DE TOPE

PASO 3 DE 4

cambiar tope con llave mixta de 8mm

cambio de tope dañado

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0002 · CAMBIO DE TOPE

PASO 4 DE 4

cerrar cubierta y desbloquear para de emergencia

una vez que se cambie el tope cerrar cubierta y desbloquear la parada emergencia

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0002 · CAMBIO DE TOPE