

IM-MEC-0002 - CAMBIO DE TOPE

Equipo: SYNCRO

Área: ROTURA

Especialidad: Mecánico

Versión: 1.0

Objetivo

evitar que la navaja se rompa y generar merma

EPP requerido

Casco, Zapatos de seguridad, Protección auditiva

Herramientas

llave 8,mixta

Repuestos / materiales

topes

Riesgos y controles

Energía eléctrica - Bloquear, etiquetar y verificar ausencia de tensión
Golpes y cortes - Usar guantes y herramientas adecuadas

▢ **Tiempo total estimado: 0 minutos**

Procedimiento paso a paso

Paso 1: Apertura de cubierta

abrir cubierta de maquina syncro mediante la interfaz del tablero

▢ **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 2: presionar boton de emergencia

bloquear la maquina para que no lo prendan

🕒 Tiempo estimado: 0 min



Paso 3: cambiar tope con llave mixta de 8mm

cambio de tope dañado

🕒 **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 4: cerrar cubierta y desbloquear para de emergencia

una vez que se cambie el tope cerrar cubierta y desbloquear la parada emergencia

 **Tiempo estimado: 0 min**

