

IM-MEC-0003 - desmontaje del cabezal

Equipo: dryer 01

Área: deshidratacion

Especialidad: Mecánico

Versión: 1.0

Objetivo

desmontaje cada vez que para el equipo

EPP requerido

Casco, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, Protección auditiva

Herramientas

llave francesa

Repuestos / materiales

no necesita repuesto

Riesgos y controles

Atrapamiento - Aplicar bloqueo LOTO y colocar guardas

Energía eléctrica - Bloquear, etiquetar y verificar ausencia de tensión

Golpes y cortes - Usar guantes y herramientas adecuadas

▢ **Tiempo total estimado: 0 minutos**

Procedimiento paso a paso

Paso 1: desmontaje del cabezal

se procede a desconectar tomas electricas

▢ **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 2: extraer tuercas largas

se procede a desajustar las 4 tuercas largas para el desmontaje del cabezal

⏱ **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 3: izaje del cabezal

se procede a levantar con tecla y dejarlo en su soporte

🕒 **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 4: se tapa agujero con su tapa

es para que no se caigan piezas dentro de la camara de deshidratado

Tiempo estimado: 0 min



Paso 5: cabezal en soporte

esta listo para extraer partes del cabezal

 **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 6: extraer tuerca de disco atomizador

con una llave mixta del mismo proveedor se extrae perno que sujeta disco

▮ **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 7: se extrae disco atomizador

con herramienta del mismo fabricante la cual es su nombre extractor de disco y con una llave mixta

▮ **Tiempo estimado: 0 min**



Paso 8: extracion de tapa de distribuidor y disco

con herramientas del mismo fabricante se desenrosca distribuidor

🕒 Tiempo estimado: 0 min



Paso 9: queda desmontado disco atomizador y distriudor

se completa el desmontaje del cabezal

🕒 Tiempo estimado: 0 min

