



INSTRUCTIVO VISUAL DE MANTENIMIENTO

DESMONTAJE DEL CABEZAL

DRYER 01

Código	IM-MEC-0003
Área	deshidratacion
Especialidad	Mecánico
Versión	1.0
Total de pasos	9
Tiempo total estimado	0 minutos

PASO 1 DE 9

desmontaje del cabezal

se procede a desconectar tomas electricas

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal

PASO 2 DE 9

extraer tuercas largas

se procede a desajustar las 4 tuercas largas para el desmontaje del cabezal

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal

izaje del cabezal

se procede a levantar con tacle y dejarlo en su soporte

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal

PASO 4 DE 9

se tapa agujero con su tapa

es para que no se caigan piezas dentro de la camara de deshidratado

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal

PASO 5 DE 9

cabezal en soporte

esta listo para extraer partes del cabezal

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal

PASO 6 DE 9

extraer tuerca de disco atomizador

con una llave mixta del mismo proveedor se extrae perno que sujeta disco

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal

se extrae disco atomizador

con herramienta del mismo fabricante la cual es su nombre extractor de disco y con una llave mixta

□ Tiempo estimado del paso: 0 minutos



PASO 8 DE 9

extracion de tapa de distribuidor y disco

con herramientas del mismo fabricante se desenrosca distribuidor

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal

PASO 9 DE 9

queda desmontado disco atomizador y distribuidor

se completa el desmontaje del cabezal

□ **Tiempo estimado del paso: 0 minutos**



IM-MEC-0003 · desmontaje del cabezal