

	INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO DESMONTAJE DEL CABEZAL DRYER 01		CÓDIGO	IM-MEC-0003
			VERSIÓN	1.0
			ÁREA	deshidratacion
			ESPECIALIDAD	Mecánico

1. OBJETIVO	
desmontaje cada vez que para el equipo	
2. ALCANCE	
Aplica para el equipo dryer 01 del área deshidratacion.	
3. RESPONSABLES	
• Técnico de mantenimiento • Supervisor de mantenimiento • Producción / usuario del equipo	
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
 Casco	 Guantes de seguridad
 Zapatos de seguridad	 Protección auditiva
5. HERRAMIENTAS	
llave francesa	
6. MATERIALES / REPUESTOS	
no necesita repuesto	
ADVERTENCIA Aplicar bloqueo y etiquetado LOTO antes de iniciar la actividad.	

7. PROCEDIMIENTO			
PASO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN / PUNTO CLAVE	FOTO / REFERENCIA
1	desmontaje del cabezal ⏱ 0 min	se procede a desconectar tomas electricas	
2	extraer tuercas largas ⏱ 0 min	se procede a desajustar las 4 tuercas largas para el desmontaje del cabezal	
3	izaje del cabezal ⏱ 0 min	se procede a levantar con teclc y dejarlo en su sopórte	
4	se tapa agujero con su tapa ⏱ 0 min	es para que no se caigan piezas dentro de la camara de deshidratado	
5	cabezal en soporte ⏱ 0 min	esta listo para extraer partes del cabezal	
6	extraer tuerca de disco atomizador ⏱ 0 min	con una llave mixta del mismo proveedor se extrae perno que sujeta disco	
7	se extrae disco atomizador ⏱ 0 min	con herramienta del mismo fabricante la cual es su nombre extractor de disco y con una llave mixta	
8	extracion de tapa de distribuidor y disco ⏱ 0 min	con herramientas del mismo fabricante se desenrosca destribuidor	
9	queda desmontado disco atomizador y distriudor ⏱ 0 min	se completa el desmontaje del cabezal	