


	INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO SACAR Y CARGAR PROGRAMA BACKUP DE HMI SIEMENS HMI		CÓDIGO	IM-PTAR-0001
			VERSIÓN	1.0
			ÁREA	PTAR
			ESPECIALIDAD	PTAR

1. OBJETIVO		7. PROCEDIMIENTO			
GENERAR BACKUP		PASO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN / PUNTO CLAVE	FOTO / REFERENCIA
2. ALCANCE		1	ENTRAR AL MENÚ 1 min	INGRESAR AL MENÚ DE MANTENIMIENTO Y SELECCIONAR LA OPCIÓN "PARAR RUNTIME"	
3. RESPONSABLES		2	ENTRAR A CONFIGURACIÓN DE HMI 1 min	AL DESPLEGARSE LA INICIACIÓN DEL HMI ELEGIR LA OPCIÓN " SETTINGS"	
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		3	INGRESAR AL MENÚ DE PUESTA EN MARCHA 1 min	AL DESPLEGARSE EL MENÚ ELEGIR LA OPCIÓN "SERVICE & COMMISSIONING"	
Casco Guantes de seguridad Zapatos de seguridad Protección auditiva		4	INGRESAR AL MENÚ BACKUP 1 min	AL SALIR LA PANTALLA ELEGIR LA OPCIÓN "BACKUP" Y LUEGO "NEXT"	
5. HERRAMIENTAS		5	SELECCIONAR EL USB PARA BAJAR EL BACKUP 1 min	ELEGIR EL USB UTILIZADO Y VER QUE EN EL ESTADO DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRE EN VERDE	
6. MATERIALES / REPUESTOS		6	GENERAR BACKUP EN EL USB ELEGIDO 1 min	EN ESTE MENÚ VER QUE LA PRIMERA OPCIÓN ESTE MARCADA, PONER EL NOMBRE Y DARLE A LA OPCIÓN "CREATE"	
 ADVERTENCIA Aplicar bloqueo y etiquetado LOTO antes de iniciar la actividad.		7	TERMINO AL GENERAR BACKUP 1 min	SE ABRIRÁ UNA PANTALLA DE CARGA Y AL TERMINAR ELEGIR LA OPCIÓN "OK"	
		8	CARGAR PROGRAMA DE USB A HMI 1 min	SEGUIR LOS MISMOS PASOS HASTA LA OPCIÓN 4 Y AHÍ ELEGIR LA OPCIÓN "RESTORE" Y DARLE "NEXT"	
		9	ELEGIR USB DE CARGA 1 min	ELEGIR EL USB CORRECTO Y DARLE "NEXT"	
		10	GENERAR CARGA 1 min	ESPERAR QUE TERMINE LA CARGA Y DARLE A LA OPCIÓN "OK" ESO ES TODO Amigos	