

	INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO ACTIVACIÓN DE PURGA MANUAL/AUTOMÁTICA CUARTOS CALIENTES	CÓDIGO	IM-INS-0001
		VERSIÓN	1.0
		ÁREA	CÁMARAS DE PASTEURIZADO
		ESPECIALIDAD	Instrumentación
1. OBJETIVO REALIZAR LA ACTIVACIÓN DE PURGA AUTOMÁTICA DE LOS CUARTOS CALIENTES	7. PROCEDIMIENTO		
2. ALCANCE Aplica para el equipo CUARTOS CALIENTES del área CÁMARAS DE PASTEURIZADO.	PASO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN / PUNTO CLAVE
3. RESPONSABLES <ul style="list-style-type: none"> Técnico de mantenimiento Supervisor de mantenimiento Producción / usuario del equipo 			FOTO / REFERENCIA
4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL <div>  Casco  Zapatos de seguridad </div>	1	ACTIVACIÓN DE PURGA MANUAL 1 min	UBICAR TABLERO DE CONTROL Y RETIRAR LA CUBIERTA PARA MANIPULAR HMI 
	2	SELECCIONAR CUARTO CALIENTE 1 min	SELECCIONAMOS EL CUARTO CALIENTE DONDE SE DESEA ACTIVAR LA PURGA
	3	FLIPEO 1 min	ARRIBA A LA DERECHA SE SELECCIONA LA OPCION DE FLIPEO PARA QUE SE VISUALICE LOS CONTROLES 
	4	SELECCION DE SWITCH MANUAL 1 min	SE COLOCA EL SELECTOR EN POSICIÓN MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PURGA 
	5	ENCENDIDO DE VÁLVULA DE PURGA 1 min	SE PRESIONA EN "START" PARA ACCIONAR VÁLVULA DE PURGA Y SE VISUALIZA CON FONDO VERDE COMO VALIDACIÓN DE ACTIVACIÓN 
	6	APAGADO DE VÁLVULA DE PURGA 1 min	SE PRESIONA EN "STOP" PARA DESACTIVAR VÁLVULA DE PURGA Y SE VISUALIZA SIN FONDO DE COLOR COMO VALIDACIÓN DE ACTIVACIÓN 
	7	ACTIVACION DE PURGA AUTOMÁTICA 1 min	SE COLOCA EL SELECTOR EN POSICIÓN AUTOMÁTICA PARA ACCIONAMIENTO DE PURGA 
	8	SETEO DE VALORES 1 min	SE DEFINE EL NÚMERO DE FLIPEO (REPETICIONES) EN LAS QUE SE REALIZARÁ LOS TIEMPOS "ON" Y TIEMPOS "OFF" 
	9	FUNCIONAMIENTO 3 min	SE ACTIVA UNA VEZ SE APAGA LA LÍNEA LUEGO DE TERMINAR EL PROCESO, COMENZARÁ A REALIZAR LA PURGA Y SE REALIZA SEGUIMIENTO 
<div>  ADVERTENCIA Aplicar bloqueo y etiquetado LOTO antes de iniciar la actividad. </div>			