



INSTRUCTIVO VISUAL DE MANTENIMIENTO

ACTIVACIÓN DE PURGA MANUAL/ AUTOMÁTICA

CUARTOS CALIENTES

Código	IM-INS-0001
Área	CÁMARAS DE PASTEURIZADO
Especialidad	Instrumentación
Versión	1.0
Total de pasos	9
Tiempo total estimado	11 minutos

ACTIVACIÓN DE PURGA MANUAL

UBICAR TABLERO DE CONTROL Y RETIRAR LA CUBIERTA PARA MANIPULAR HMI

▮ Tiempo estimado del paso: 1 minutos



SELECCIONAR CUARTO CALIENTE

SELECCIONAMOS EL CUARTO CALIENTE DONDE SE DESEA ACTIVAR LA PURGA

▢ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

Fotografía del paso 2

FLIPEO

ARRIBA A LA DERECHA SE SELECCIONA LA OPCION DE FLIPEO PARA QUE SE VISUALICE LOS CONTROLES

▢ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**



SELECCION DE SWITCH MANUAL

SE COLOCA EL SELECTOR EN POSICIÓN MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PURGA

□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**



ENCENDIDO DE VÁLVULA DE PURGA

SE PRESIONA EN "START" PARA ACCIONAR VÁLVULA DE PURGA Y SE VISUALIZA CON FONDO VERDE COMO VALIDACIÓN DE ACTIVACIÓN

□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**



APAGADO DE VÁLVULA DE PURGA

SE PRESIONA EN "STOP" PARA DESACTIVAR VÁLVULA DE PURGA Y SE VISUALIZA SIN FONDO DE COLOR COMO VALIDACIÓN DE ACTIVACIÓN

□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**



ACTIVACION DE PURGA AUTOMÁTICA

SE COLOCA EL SELECTOR EN POSICIÓN AUTOMÁTICA PARA ACCIONAMIENTO DE PURGA

□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**



SETEO DE VALORES

SE DEFINE EL NÚMERO DE FLIPEO (REPETICIONES) EN LAS QUE SE REALIZARÁ LOS TIEMPOS "ON" Y TIEMPOS "OFF"

▢ Tiempo estimado del paso: 1 minutos

SIEMENS

SIMATIC HMI



FUNCIONAMIENTO

SE ACTIVA UNA VEZ SE APAGA LA LÍNEA LUEGO DE TERMINAR EL PROCESO, COMENZARÁ A REALIZAR LA PURGA Y SE REALIZA SEGUIMIENTO

□ **Tiempo estimado del paso: 3 minutos**

SIEMENS

SIMATIC HMI

